

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)-309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tqm@nt-rt.ru || Сайт: <https://tcm.nt-rt.ru>

Позиционер вил (FS)



Макс грузоподъемность (кг) Тип с верхним и нижним валами; <тип с интегрированным крюком>;
 (винтовой тип)

FG(D)10	900	FD70	6700(7000)
F(H)G - D/FHGE15	1400	FD80	7700(8000)
F(H)G - D/FHGE18	1600	FD100	10000(10000)
F(H)G - D/F(H)GE20	1900 (2000) <2000>	FA20D	1900(2000)
F(H)G - D/F(H)GE25	2400 (2500) <2500>	FA25D	2400(2500)
F(H)G - D/F(H)GE30	2900 (3000) <3000>	FA30D	2900(3000)
FD35	3200	FB10	900
FG(D)35	3500(3500)	FB15	1400
FG(D)40	4000(4000)	FB20	1900
FD45	4500(4500)	FB25	2400
FD50	4900(4850)	FB30	2900
FD60	5800(5850)		

Центр нагрузки (мм) (FG(D)35-FD100:600)500

Расстояние между вилами (тип с верхним и нижним валом) (мм)

FG(D)10, F(H)G-D/FHGE15 - 18, FB10 - 15	260-870	FG(D)35-40, FD45-50	380-1220
F(H)G-D/F(H)GE20 - 25, FA20D - 25D, FB20 - 25	310-975	FD60-70	360-1690
F(H)G-D/F(H)GE30, FA30D, FB30	310-1035	FD80	410-1790
FD35	370-1035	FD100	455-2115