

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)-309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tqm@nt-rt.ru || Сайт: <https://tcm.nt-rt.ru>

Боковое смещение каретки



Макс грузоподъемность (кг)	Тип с валом; (тип с крюком) <Тип с интегрированным крюком>
FG(D)10 900 (950) <950>	FD80 8000
F(H)G - D/FHGE15 1400 (1450) <1450>	FD10D10000
F(H)G - D/FHGE18 1600 (1650) <1750>	FA20D1950 (1950)
F(H)G - D/F(H)GE20 1950 (1950) <2000>	FA25D2450 (2450)
F(H)G - D/F(H)GE25 2450 (2450) <2500>	FA30D2900(2900)
F(H)G - D/F(H)GE30 2900 (2900) <3000>	FB10/FR10 900 (950)/1000
FD35 3100 FR13 1200	
FG(D)35 3500 FR14 1250	
FG(D)40 4000 FB15/FR15 1400 (1450)/1450	
FD45 4500 FR18 1650	
FD50 5000 FB20/FR20 1950 (1950)/1900	
FD60 6000 FB25/FR25 2450 (2450)/2400	
FD70 7000 FB30 2900 (2900)	
Центр нагрузки (мм)(FG(D)35-FD100:600)500	

Сдвиг в сторону (мм, в каждую сторону)

FG(D)10,F(H)G-D/FHGE15 - 30, FD35, FA20D - 30D	100	FD50-100	150
FG(D)35-40, FDG45 120	FB10-30/FR10-25	100/75	